

#### 4. Правила эксплуатации.

**Внимание!** Перед тем как открывать и закрывать замок ключом, убедитесь, что дверь заперта на защелку.

При запирании замка вставить ключ в замочную скважину цилиндрического механизма до упора, повернуть его на один оборот.

При отпирании замка выполнить те же операции, вращая ключ в противоположном направлении.

Цилиндрические механизмы замков «Гардиан 75.16» и «Гардиан 75.16 Z» работают независимо друг от друга.

Защелка замка обеспечивает точную фиксацию двери в закрытом состоянии.

Защелка управляется ручками с внешней и внутренней стороны двери, а также ключом.

При запертом замке дверь с защелки снять нельзя, ручка поворачивается в холостую.

**Внимание!** Замену цилиндрического механизма производить при задвинутых засовах.

**Внимание!** Замок может быть выведен из строя, если захлопнуть с большим усилием дверь при выдвинутых засовах.

После гарантийного срока эксплуатации замка, при необходимости, допускается разбирать замок и смазывать его подвижные части смазками ЦИАТИМ 201, ЦИАТИМ 203, ЛИТОЛ 24.

В течение гарантийного срока допускается смазка замка без разборки средством WD-40.

**Внимание!** При разборке замка без использования специальных приспособлений возможно самопроизвольное «выстреливание» пружин механизмов замка.

#### 5. Свидетельство о приемке.

Замки «Гардиан 72.16», «Гардиан 75.16», «Гардиан 72.16 Z» и «Гардиан 75.16 Z» соответствуют ГОСТ 5089 и ГОСТ 52582 и признаны годными к эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

Штамп ОТК

#### 6. Гарантийные обязательства.

Условия хранения изделий - по группе 2, условия транспортирования - по группе 5, вид климатического исполнения УХЛ4 ГОСТ 15150.

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу замка при соблюдении условий транспортирования, хранения, установки и эксплуатации, указанных в настоящем руководстве. Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет со дня продажи через розничную торговую сеть. При отсутствии штампа магазина и даты продажи, гарантийный срок считается с даты выпуска замка.

**Замки без гарантийной наклейки, с механическими повреждениями и следами вскрытия возврату и обмену не подлежат.**

**Внимание!** Предприятие не несет ответственности за отказ в работе замка вызванный попаданием внутрь замка мусора и других посторонних предметов при установке замка в дверь и при эксплуатации его в составе двери.

Дата продажи \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

Штамп торговой  
организации

Адрес предприятия-изготовителя:



ООО «Тиара»

424006, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, 95 корп. 102/103

Тел. +7 (8362) 45-31-38, тел./факс +7 (8362) 45-12-99

E-mail: [lock@guardian.ru](mailto:lock@guardian.ru)

[www.gardian.ru](http://www.gardian.ru)



Замок цилиндрический с защелкой, с вертикальным приводом.

## Руководство по эксплуатации

ЗН.72.16.00 РЭ ЗН.75.16.00 РЭ ЗН.72.16.00 Z РЭ ЗН.75.16.00 Z РЭ

Замки «Гардиан 72.16», «Гардиан 75.16», «Гардиан 72.16Z», «Гардиан 75.16Z» цилиндрические, имеют засов из 4-х стержней круглого сечения Ø18 мм с максимальным выдвиганием за один полный оборот ключа – 30 мм;

- переворачиваемую (без разборки замка) защелку, убирающуюся как от ручек с внешней и внутренней стороны двери, так и от ключа;

- два вертикальных ригеля, перемещающихся одновременно с засовом на расстояние 20 мм.

**Замки «Гардиан 72.16Z» и «Гардиан 75.16Z» имеют защиту от взлома путем переламывания цилиндрического механизма.**

Замки «Гардиан 75.16» и «Гардиан 75.16 Z» имеют верхний засов цилиндрического механизма с одним стержнем круглого сечения Ø18 мм, с максимальным выдвиганием за два полных оборота ключа – 26 мм.

### 1. Общие указания.

Замок предназначен для установки, как в правые, так и в левые металлические двери внутреннего и наружного открывания.

Допускается установка замка в металлические шкафы и сейфы.

Толщина дверей, в которые устанавливается замок от 50 до 85 мм.

Секретность замка зависит от секретности цилиндрического механизма, устанавливаемого в замок.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право, не отражая в настоящем руководстве, вносить в конструкцию замка изменения, не ухудшающие его работу.

### 2. Комплектность поставки.

Наименование	Ед. изм.	Количество
Замок в сборе (без цилиндрического механизма)	шт.	1
Винт М5х75 (для замков «Гардиан 75.16» и «Гардиан 75.16 Z»)	шт.	1
Руководство по эксплуатации	шт.	1
Упаковка	шт.	1

**Примечание:** замок может комплектоваться лицевой планкой, винтами М5х8 и М4х8.

### 3. Установка замка.

**Для повышения криминальной стойкости, рекомендуется использовать замок в комплекте с броненакладками и бронепластинами, защищающими как сам цилиндрический механизм, так и основные механизмы замка.**

Установка замка в дверь производится в положении соответствующем рисунку. Правильное положение замка – отверстие под ручку вверх, цилиндрический механизм вниз.

Замок крепить винтами М5 или М6, пропущенными через отверстия в четырех опорных втулках «А». Закрепить цилиндрический механизм.

С помощью пластилина или копировальной бумаги получить отпечаток засовов и защелки на косяке при плотно закрытой двери. По этим отпечаткам разметить положение отверстий на косяке двери.

При установке замка обеспечить свободное вхождение засовов в отверстие запорной планки и в дверную коробку.

Если в дверь устанавливается замок с лицевой планкой, то, кроме крепления лицевой планки, необходимо дополнительно зафиксировать корпус замка в двери от перемещений.

При необходимости изменить положение защелки, следует выполнить следующее:

вставить в отверстие «С» замка отвертку и, сжав пружину, выдвинуть защелку вперед за лицевую планку замка;

- повернуть защелку на 180° и вернуть защелку в исходное положение, убрав отвертку.

**Внимание!** В процессе установки замка не допускаются удары по корпусу и засову.